

Schnittenliebe Saumführung Coverlock

Für welche Maschinenmodelle passt die Saumführung?*

**diese Angaben beziehen sich auf Kundeninformationen, die wir nicht überprüfen können. Wir möchten damit erhöhten E-Mail Nachfragen zu Modellen und Schrauben vorgehen, allerdings bleiben die Informationen ohne Gewähr!*

Bitte prüft im besten Fall vorher selbst, welche Schraubenbreite und -Länge ihr verwenden könnt.

Maschinen-Modell	Breite	Länge
Babylock Cover Stitch	M4	12 mm
Babylock Desire 3	M4	12 mm
Babylock Euphoria	M4	12 mm
Babylock Evolution	M4	12 mm
Babylock Gloria	M4	12 mm
Babylock Ovation	M4	12 mm
Bernette b42 / b48 Funlock	M4	12 mm
Bernina 790	M4	12 mm
Bernina Funlock 009DCC	M4	12 mm
Bernina B 350 (Nähmaschine)	M4	8 mm
Bernina B 380 (Nähmaschine)	M4	8 mm
Bernina L220	M3	8 mm
Bernina L890	M3	12 mm
Brother innov-is VQ2 (Nähmaschine)	M3	8 mm
Brother Coverstitch 2340CV	M4	12 mm
Brother Coverstitch CV3550	M4	12 mm
Elna 444	M4	12 mm
Elna Easycover	M4	12 mm

Gritzner Coverstyle 4850	M4	12 mm
Husqvarna Huskylock S25	M4	12 mm
Janome CoverPro 1000CPX	M4	12 mm
Janome CoverPro 2000CPX	M4	12 mm
Juki MCS-1500	M3	6 mm
Pfaff Coverlock 3.0	M4	12 mm
Pfaff Coverlock 4.0	M4	12 mm
Pfaff Quilt Expression 720	M4	6 mm
Singer Coverstitch 14T970C	M4	12 mm
Singer Professional 5	M4	12 mm
W6 Cover N707D Freiarm	M4	12 mm
W6 9500C QPL (Nähmaschine)	M3	6 mm

...und viele weitere Coverlock Maschinen!

Welche Schrauben brauche ich für die Saumführung?

Das hängt ganz von deinem Coverlock-Modell ab. Leider gibt es keine einheitliche Standardgröße, daher haben wir versucht dir in der obigen Übersicht einen kleinen Spickzettel zu erstellen, solltest du nicht bereits wissen, welche Größe du brauchst. Im Idealfall schaust du in das Begleitheft deiner Maschine oder fragst jemanden, der ein entsprechendes Messgerät hat und dir die Gewindebreite ausmessen kann.

Maße:

M3

Kopfdurchmesser = 11 mm

Gewindedurchmesser = 3mm

Gewindelänge = 6mm, 8mm und 12mm

M4

Kopfdurchmesser = 14 mm

Gewindedurchmesser = 4mm

Gewindelänge = 8mm und 12mm

Montage der Schrauben:

Die Rändelschrauben können **ohne weiteres Werkzeug** direkt mit den Fingern in die Löcher geschraubt werden. Durch die Rillen am Rand der Schraube lassen sich die Schraubenköpfe wunderbar greifen und festdrehen.

Warum brauchst du überhaupt eine Saumführung für deine Coverlock?

Du steckst so viel Zeit, Liebe und Nerven in das Heraussuchen des richtigen Schnittmusters, der Stoffauswahl, dem nervigen Zuschnitt und natürlich auch in das Zusammennähen der Stoffe. Willst du am Ende tatsächlich einen schiefen Saum an deiner Kleidung? Nein! Sicher nicht! Mit diesem kleinen, aber dennoch super praktischen Produkt hast du einen Freund für's Leben! Nie mehr krumme Säume!

Welche Vorteile bietet die Schnittenliebe Saumführung im Vergleich zu den Produkten anderer Hersteller?

- **Universelle Einsetzbarkeit**
Unsere Saumführung ist so konstruiert, dass sie für fast alle gängigen Coverlock Modelle passend ist. Die Länge der Führung haben wir extra lang gewählt, damit der Stoff gut geführt werden kann. Der lange Schlitz bietet dir viele Möglichkeiten deine individuelle Saumbreite zu wählen und durch die Einsätze im Schlitz bist du für alle gängigen Schrauben gewappnet!
- **Kreative Menschen wollen es individuell: Wähle deine Lieblingsfarbe!**
Die Schnittenliebe Saumführung gibt es in **vielen schicken Farben** und du kannst dir natürlich deine Lieblingsfarbe aussuchen.
- **Regional produziert**
Wie auch die anderen Schnittenliebe Produkte ist die Saumführung nicht nur **in Deutschland entwickelt**, sondern sie wird bis heute in der Hauseigenen Produktion hergestellt. Beim Kauf unserer Saumführungen unterstützt du ein **regionales Unternehmen**.
- **Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit**
Die Saumführung besteht aus modifiziertem Polyethylen-terephthalat (kurz PET-G). Es ist ein thermoplastischer Kunststoff, der den meisten Menschen in Form der PET-Flaschen bekannt ist. Im Haushalt mit Kindern muss darauf geachtet werden, dass **beigelegte Kleinteile nicht verschluckt** werden! Sie kann sorgenfrei im Haushalt mit Kindern verwendet werden. Allerdings solltest du sie **nicht unnötig großer Hitze aussetzen** (z.B. Bügeleisen, Spülmaschine, etc).
- **Verfahren des 3D-Drucks**
Die Saumführung wird mit einem 3D Drucker hergestellt, sozusagen „gedruckt“, wodurch die Oberfläche des Produktes eine ganz **besondere Struktur** bekommt.

Wie montierst du die Saumführung an deine Coverlock?

Das Anbringen der Saumführung ist durch die bereits vorhandenen Schraublöcher an deiner Maschine wirklich ein **Kinderspiel**.

1. Entferne bereits montierte Schrauben.
2. Lege die Saumführung auf die Maschine und fixiere sie vorerst mit deinen beiden Schrauben.
3. Wähle deine Saumbreite und schraube die Saumführung fest.

DU BIST ÜBERZEUGT?

Klasse, dann brauchst du jetzt nur noch deine Lieblingsfarbe aus einer der wunderschönen **Farben** aussuchen und los gehts!